

STRING instrument cases / Les étuis pour instruments à cordes

Materials & Colors / Matières & couleurs
Cases with Cordura cover / Étuis housés Cordura

Inside color: Black
 Couleur intérieure : noir

Outside
 Extérieur

Black
 Noir

Navy blue
 Bleu marine

Forest green
 Vert forêt

Black
 Noir




Navy blue
 Bleu marine

Burgundy
 Bordeaux

Grey
 Gris

Blue & Black
 Bleu & noir

Grey & Black
 Gris & noir



Violin / Violon

ARTISTO	2002 B									
CLASSIC 3/4-1/2	2003 S									
CLASSIC 4/4	2002 S	■	■	■						
CLASSIC III	5003 S	■	■	■						
EXPLORER	2004 S	■	■	■						
STYLUS	5001 S				■			■	■	
TREKKING	2001 S	■	■	■						

Double cases / Etuis doubles

CLASSIC 2 violins/2 violons	2005 S	■	■	■						
CLASSIC violin+viola/violon+alto	2006 S	■	■	■						

Viola / Alto

ARTISTO	2040 B / 2041 B / 2043 B					■		■		■
CLASSIC	2040 S / 2041 S / 2043 S	■	■	■						
TREKKING	2140 S / 2141 S / 2143 S	■	■	■						
STYLUS Contoured / forme	5101 S					■		■	■	
STYLUS Oblong/rectang.	5140 S / 5141 S					■		■	■	

Guitar / Guitare

CLASSIC	8001 S	■	■							
----------------	---------------	---	---	--	--	--	--	--	--	--

Inside color: Black Couleur intérieure : noir	Outside Extérieur	Black Noir	Navy blue Bleu marine	Forest green Vert forêt	Black Noir	Navy blue Bleu marine	Burgundy Bordeaux	Grey Gris	Blue & Black Bleu & noir	Grey & Black Gris & noir
Saxophone / Saxophone										
CLASSIC <i>Alto/Tenor</i>	3001 S / 3002 S	■	■	■						
HIP HOP <i>Soprano</i>	3020 D	■								
TREKKING <i>Soprano</i>	3020 S	■								
TREKKING <i>Alto / Tenor</i>	3021 S / 3022 S	■	■	■						
Clarinet / Clarinette										
HIP HOP <i>Bb / Sib</i>	3027 DB	■								
TREKKING <i>Bb / Sib</i>	3027 SB				■	■	■			
DOUBLE <i>Bb & A / Sib et La</i>	3028 S				■	■	■			
TREKKING <i>Eb Bass / basse au Mib</i>	3025 S	■								
TREKKING <i>Low C Bass / basse à l'ut</i>	3026 S	■								
Trombone / Trombone										
CLASSIC <i>Tenor / Bass</i>	3030 S / 3032 S	■								
Oboe / Hautbois										
TREKKING	3029 SB				■	■	■			
Oboe & English Horn / Hautbois & Cor Anglais										
TREKKING	3031 S				■	■	■			
Trumpet / Trompette										
TREKKING <i>Single/Double</i>	3023 S / 3024 S	■	■							
French Bassoon / Basson français										
TREKKING	3033 S	■								

STRING instrument cases / Les étuis pour instruments à cordes

Materials & Colors / Matières & couleurs
Cases with thermoforming technique / Étuis thermoformés

Inside color: Black
Couleur intérieure : noir

Outside
Extérieur

Black Textured
Noir grainé

Silver grey
Gris métallisé

Peony Red
Rouge pivoine

Metallic Black
Noir



Mint
Menthe

Terracotta
Terracotta

Ultramarine Blue
Bleu

Tartan
Tartan

Bayadere
Bayadère



Violin / Violon

«LOTUS» HIGHTECH

2010 LH



Viola / Alto

«LOTUS» HIGHTECH

2210 LH



Cello / Violoncelle

CLASSIC 1001 S / 1001 SW



NEWTECH 1002 N / 1002 NW



FLIGHT COVER 1002 H



HIGHTECH «Shamrock»

1003 XL



+ page 50 pour le nouveau Shamrock

Wind instrument cases / Les étuis pour instruments à vent

Materials & Colors / Matières & couleurs
Cases with thermoforming technique / Étuis thermoformés

Inside color: Black
 Couleur intérieure : noir

Outside
 Extérieur

Black Textured
 Noir grainé

Silver grey
 Gris métallisé

Peony Red
 Rouge pivoine



Metallic Black
 Noir

Mint
 Menthe

Terracotta
 Terracotta

Ultramarine Blue
 Bleu

Black PVC leather
 Cuir PVC noir



Saxophone / Saxophone

SOFTPACK Alto - Tenor 4001 S / 4002 S

CABINE Alto - Tenor 4011 S / 4012 S

				■					
		■	■	■		■	■	■	■

Clarinet / Clarinette

X.LIGHT Bb / Sib 3027 X / 3027 XPB

X.LIGHT Bb & A / Sib & La 3028 XP

									■
									■

Trombone / Trombone

SOFTPACK Jazz 4031 S / 4031 SP

SOFTPACK Tenor 4030 S / 4030 SP

SOFTPACK Bass 4032 S / 4032 SP

				■		■		■	■
				■		■		■	■
				■		■		■	■

Oboe / Hautbois

X.LIGHT 3029 X / 3029 XP / 3029 XPB

									■
--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

Oboe & English Horn / Hautbois & Cor Anglais

X.LIGHT 3031 XP

									■
--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

Flute / Flûte Patte Ut ou Si / C foot or B foot

4010 S / 4010 SB

		■							
--	--	---	--	--	--	--	--	--	--

Inside color: Black
Couleur intérieure : noir

Outside
Extérieur

Black carbon look
Aspect carbone

Tweed
Tweed

Metallic Silver
Gris métallisé

Anise
Anis

Azure Blue
Bleu azur





White
Blanc

Orangey
Orange

Navy Blue
Bleu marine

Black Lazure
Lazure noir

Silver Carbon
Carbone silver



Violin / violon

Hightech «Slim»	2000 XL									
Contoured / Forme	2002 XL	■	■		■	■			■	■
Overhead / Cabine	2003 XL						■	■	■	
Oblong / Rectangulaire 2001 / 2011 / 2021 XL		■	■	■	■	■			■	■
Double cases / Etuis doubles	2005 XL	■	■						■	■

Viola / Altos

Contoured / forme	2200 XL	■	■		■	■			■	■
Oblong / rectangulaire	2201 XL / 2202 XL	■	■	■	■	■			■	■

Cello / Violoncelle

Hightech «Shamrock»	1003 XL				■	■	■	■		
Hightech 4.4 «Adjustable»	1002 XL	■		■						
Hightech 3.5 «Compact»	1004 XL	■	■						■	■
Hightech 2.9 «Slim»	1005 XL						■	■	■	

Guitar / Guitare

Classical	8002 XL	■	■				■		■	■
Dreadnought	8003 XL	■	■						■	■
Arch Top 16"	8004 XL	■	■						■	■
Manouche Selmer Type	8005 XL	■	■						■	■

Inside color: Black
 Couleur intérieure : noir

Outside
 Extérieur

Black carbon look
 Aspect carbone

Tweed
 Tweed

Metallic Silver
 Gris métallisé

Silver & Black
 Silver & noir



Saxophone / Saxophone

«Traveler» Hightech Alto	4101 TH				■
«Traveler» Hightech Tenor	4102 TH				■
Hightech Alto	4101 XL - 4101 XLP	■	■		
Hightech Tenor	4102 XL - 4102 XLP	■	■		
Hightech Baritone / Baryton	3101 XL			■	

Clarinet / Clarinette

«Traveler» Hightech Bb / Sib	3027 TH				■
«Traveler» Hightech Double	3028 TH				■
Hightech Low C / Ut	3026 XL	■	■		

Bassoon / Basson

Hightech for Fagott	3133 XL	■	■		
---------------------	---------	---	---	--	--